

# Programar máquina para ficha

Segue procedimento para programar as máquina Saeco para ficha:

- Desligar a máquina da energia;
- Mudar no moedeiro todas as microchaves para cima;
- ligar a maquina na energia;
- passar pelo moedeiro 15 fichas (não passar a mesma), após a passagem da 15ª ficha a bobina do moedeiro acionará tres vezes;
- Desligar a máquina da energia;
- retornar as micro chaves no moedeiro para posição anterior, exeto a chave de numero 5;
- ligar a maquina, ir ao menu de programação de “Valores de Moeda” e programar o valor desejado da ficha na moeda 5.