

Limpeza e reposição de água e solúveis

1. 

Ao ligar o equipamento ele já faz a auto limpeza dos componentes internos (aguardar aquecimento completo e apertar tecla 1 conforme solicitado na tela) com isso não há necessidade de desmontagem de todo equipamento,mas isso só ocorre quando o equipamento é ligado .

2. 

Verificar DIARIAMENTE os reservatórios de água, solúveis e rampas dos solúveis.

3. 

Limpar diariamente a bandeja e grade de apoio de copos no início do expediente.

4. 

Diariamente final do expediente,limpar a bandeja e a grade de apoio para prevenção de insetos como formigas e baratas.


Legenda



Diariamente



Mensalmente

8. 

Limpar MENSALMENTE a parte interna do reservatório de água. Esse reservatório por estar sempre com água pode acumular um LIMO que são bactérias e fungos presentes na água

7. 

Limpar MENSALMENTE a base de apoio dos reservatórios solúveis.

6. 

Limpar MENSALMENTE as rampas dos reservatórios solúveis, principalmente a de café.

5. 

Diariamente desligar o equipamento ao final do expediente.

