

INDICADORES LUMINOSOS DO PAINEL DE COMANDO

Sinalizações	Causas	Soluções
 fixo	Máquina na temperatura ideal: - para o fornecimento de café; - para o fornecimento de água quente; - para o fornecimento de vapor	
 Led Pisca Lentamente	Máquina em fase de aquecimento para o fornecimento de café, água quente e vapor.	
 Led Pisca Rapidamente	Máquina em sobreaquecimento, neste modo a máquina não pode fornecer café.	É necessário descarregar água num recipiente girando o seletor no sentido horário até ao ponto "☕", até que o led verde temperatura de ideal "☕" não permaneça aceso no modo fixo. Em seguida, pare o fornecimento de água.
 Led Pisca Lentamente	Indica que a máquina está na fase de programação da quantidade de café na xícara (veja o parágrafo "Regulagem do café na xícara").	
 Led Fixo	Máquina na fase de fornecimento de um café duplo.	
 Led Fixo	Nível de água baixo.	Encha o reservatório com água fresca potável. Depois de encher a água no reservatório, o indicador luminoso desliga-se.
 Led Fixo	Reservatório de café vazio. Gaveta de recolha das borras cheia	Encha o reservatório com café em grãos e inicie novamente o procedimento. Com a máquina ligada, esvazie a gaveta de recolha das borras. É necessário realizar sempre esta operação após o fornecimento de 8 cafés. Se a gaveta for esvaziada antes da sinalização, esta operação não apaga o contador das borras.
 Led Pisca Rapidamente	Circuito de água descarregado.	Encha o reservatório com água fresca potável e carregue o circuito de água da máquina como descrito no parágrafo "Primeira utilização".
 Led Pisca Lentamente	Grupo café não disponível - Gaveta de recolha das borras não disponível Portinhola de serviço aberta - Torneira em uma posição INCORRECTA para o funcionamento da máquina.	Para apagar a luz vermelha que pisca, certifique-se de que todos os componentes estão inseridos ou fechados corretamente.
 Leds piscam no sentido anti-horário (ciclicamente)	A máquina está efetuando o ciclo de enxágue/autolimpeza	A máquina termina o ciclo automaticamente. É possível parar o ciclo ao pressionar uma das duas teclas de café.
 Leds piscam alternadamente	O grupo café executou uma operação anômala.	Tente executar novamente um novo ciclo de fornecimento de café.
 Leds piscam em simultâneo	A máquina está em condição anômala e não permite o fornecimento de café, água ou vapor.	Desligue e após 30 segundos ligue novamente a máquina. Experimente 2 ou 3 vezes. Se a máquina NÃO iniciar, contate o posto de assistência.