NEW BABY 230V :

PROCEDURA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI ZP CON I NUOVI INTERRUTTORI L4 DELLA SIGNAL-LUX :

Interr. ON/OFF : Staccare il cavo di colore rosso del contatto n° 1 dell'interruttore ZP e collegarlo al contatto n° 4 dell'interruttore L4.

Staccare il cavo di colore blu del contatto n° 2 dell'interruttore ZP e collegarlo al contatto n° 1 dell'interruttore L4.

Staccare i due cavi di colore bianco del contatto n° 3 dell'interruttore ZP e collegarli al contatto n° 5 dell'interruttore L4.

Staccare i due cavi di colore blu del contatto n° 4 dell'interruttore ZP e collegarli al contatto n° 2 dell'interruttore L4.

Interr. CAFFE' : Staccare il cavo di colore marrone del contatto n° 3 dell'interruttore ZP e collegarlo al contatto n° 1 dell'interruttore L4.

Staccare il cavo di colore viola del contatto n° 2 dell'interruttore ZP e collegarlo al contatto n° 5 dell'interruttore L4.

Staccare i due cavi di colore rosso del contatto n° 4 dell'interruttore ZP e collegarli al contatto n° 4 dell'interruttore L4.

Staccare i due cavi di colore blu del contatto n° 1 dell'interruttore ZP e collegarli al contatto n° 2 dell'interruttore L4.

Interr. VAPORE: Staccare il cavo di colore grigio del contatto n° 1 dell'interruttore ZP e collegarlo al contatto n° 4 dell'interruttore L4.

Staccare il cavo di colore rosso del contatto n° 2 dell'interruttore ZP e collegarlo al contatto n° 2 dell'interruttore L4.

Staccare il cavo di colore rosso del contatto n° A o B (dipende dove sono collegati, è indifferente visto che si tratta della spia dell'interruttore) dell'interruttore ZP e isolare il faston con della guaina termoretraibile.

Staccare i due cavi di colore bianco del contatto n° 4 dell'interruttore ZP e collegarli al contatto n° 1 dell'interruttore L4.

Staccare i due cavi di colore bianco del contatto n° 3 dell'interruttore ZP e collegarli al contatto n° 5 dell'interruttore L4.

Staccare i cavi di colore bianco del contatto n° A o B (dipende dove sono collegati, è indifferente visto che si tratta della spia dell'interruttore) dell'interruttore ZP e isolare il faston con della guaina termoretraibile senza tagliare i cavi lasciando il ponticello bianco.