



Desmontagem Lirika

1 – Retirar todas partes que não são parafusadas.




2 – Desmontar o bico




3 – Remover bico de água quente/vapor





4 – Retirar o 5 parafusos Tork Nº10 indicados pelas setas verdes e o Tork Nº20/Philips indicado pela seta vermelha



5 – Retirar a cobertura da maquina, desconectar o cabo do sensor e a mangueira de silicone.



6 – Para retirar o bloco da carcaça inferior, soltar o parafusos abaixo:



7- Só puxar o bloco para cima

