

TESTES SYNCRONY LOGIC

Com a máquina desligada, segurar pressionado os botões de café e vapor e ligar a máquina. A máquina entrará em modo de teste.

Para testar as funções da máquina, proceder como se segue:

- 1) O botão de volume de café ajustado para MIN
Pressionando o botão de café ligará a bomba.
segurando o botão de vapor irá operar o motoredutor no sentido de trabalho, o que deve fazer o seu ciclo em cerca de 6 seg.
- 2) O botão de volume de café ajustado para MED,
Pressionando o botão de café entra na funções de aquecimento (verifique com amperímetro).
Pressionando o vapor que aciona o motor tem de realizar oposto ao ciclo anterior, em cerca de 6 seg.
- 3) O botão de volume de café ajustado para MAX,
Mantendo pressionado o botão de vapor ligará o motor do moinho o tempo de moagem não deve ser superior a 10 seg. quando completar a dosagem de pó a luz do vapor acenderá e o moinho para.
Pressionando o botão de café liga a bobina do dosadori.
Ao abrir a torneira de água controla a eficiência do microinterruptor da valvula de agua quente que é activado quando a luz do botão de vapor acende.
- 4) Desligue a máquina e ligue novamente.